Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

VW3A1006 3

Технический паспорт

VW3A1006

Выносной терминал IP54

Основные характеристики

Тип	Выносной терминал для ПЧ
Марка	Altivar
Назначение	Конфигурирование и управление ПЧ
Тип дисплея	4-символьный дисплей
Диагональ экрана, "	-
Разрешение	-
Количество цветов дисплея	1 (красный)
Сенсорный экран	Нет
Кнопки и ограны управления	Да
Производитель	Schneider Electric

Обзор

Выносной терминал для преобразователей частоты Altivar (12, 312, 32, 310) может быть установлен на дверце шкафа в защитном кожухе со степенью защиты IP 54 или IP 65.

Он используется для:

- дистанцинного управления, настройки и конфигурирования привода;
- дистанционной индикации состояния и неисправностей ПЧ.

Максимальная рабочая температура терминала: 50°C.

Описание:

- 4-символьный дисплей;
- Клавиши прокрутки, выбора ENT, ESC;
- Клавиши локального управления приводом:
- --RUN: команда пуска двигателя;
- --FWD/REV: изменение направления вращения;
- --STOP/RESET: команда остановки двигателя или сброса неисправностей;
- Клавиша выбора режима MODE;
- Заглушка, при снятии которой обеспечивается доступ к клавишам локального управления.